



注)切欠穴は上記切欠寸法で必ず行ってください。上記寸法外で施工しますと作動不良の原因になります

