


取付方法

床材が木の場合

- ①本体下部からコネクターを取りはずします。
- ②付属のネジを使い、コネクターを床に固定します。
- ③本体を取付けます。



床材がコンクリートの場合

- ①オールアンカー (オプション) を床に打ち込みます。
- ②本体下部からコネクターを取りはずします。
- ③本体を取付けます。
(コネクターは使用しません)

M10 オールアンカー

