

正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

△お取り扱い上の注意

- 本製品を使用用途以外の目的で使用しないでください。
- 屋外での使用や直射日光のあたる場所での使用は避けてください。
- 高温、高湿な場所での使用は避けてください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 破損・剥がれの原因となりますので、むやみに折り曲げたりしないでください。
- 本製品は磁性を持ちますので、精密機器や電子機器周辺での使用は避けてください。

■お手入れ方法

- 汚れた場合は柔らかいスポンジ又は布で空拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は水または水で薄めた中性洗剤に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で拭きあげてください。
- ベンジン、シンナー、酸やアルカリ性洗剤、クレンザー、磨き粉、スチールたわし等
はご使用にならないでください。

■ご使用方法

- 本製品は裏面が磁石になっておりますので鋼製扉など磁石がつく材質の壁面に貼り付けることができます。
- 化粧材が厚すぎるなど、扉表面の状態によっては鋼製扉であっても十分な磁力が発揮されない場合があります。

QAM-1301 / DDカードMA (起こさないでください)
QAM-1302 / DDカードMB (部屋を掃除してください)
QAM-1303 / DDカードMC (部屋の掃除は不要です)
QAM-1304 / DDカードMD (タオル交換 / ゴミ回収のみお願いします)

サイズ (約) W75×D140×H1 mm
材質 マグネットシート
生産国 日本

※製品の仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。