

選択方法


Baseから矢印に沿ってアイテムの合計ワイドが300mmになるよう選択していきます。  
アイテムは枠内から一つずつ選択してください。  
※商品の詳細は次ページをご覧ください。

様々なシーンに活用でき快適な生活をサポートします。


Base ワイド寸法300mm




Group A ワイド寸法100mm




Group C ワイド寸法200mm



Group B ワイド寸法150mm




Group A ワイド寸法100mm




注) S1-04-XCは真ん中使いはできません

Group C ワイド寸法200mm




Group A ワイド寸法100mm



Group B ワイド寸法150mm

Group A ワイド寸法100mm



FINISH

FINISH

FINISH

FINISH

【組合せ例】

